

MODEL

# MS-075

全自動充電器

## 使用說明書



### 操作步驟

- 一、先將本機鱷魚夾分別夾上電瓶的正負極上。
  - 二、將充電器插上AC電源。
  - 三、綠燈恆亮即開始充電，綠燈熄滅即充電完成。
- \* (如操作步驟順序錯誤，鱷魚夾會產生火花)

### 產品規格

輸入電壓	110V AC @ 60Hz, 0.3A
輸出電壓	12V
輸出電流	0.75A @ 12V

### 燈號顯示

綠燈閃爍	充電器與AC電源連接
綠燈恆亮	充電中
綠燈熄滅	充電完成並進入維護模式
紅燈恆亮	夾子反接

### 售後服務

我們將提供產品3年保固，18個月內產品非人為因素故障，將更換新品，對於產品，無論在設計或操作使用上，我們皆深信信心會讓消費者給予滿意的評價；在您購買我們的產品後，在使用前請務必參閱使用說明書，讓您在操作上更加瞭解本公司的產品。

麻新電子股份有限公司

www.mashin.com.tw

TEL:06-5702066 FAX:06-5702840

72151-台南市麻豆區大山里大山腳10-33號

Ver.200522\_B  
0999002157-01

## 安全上的注意

為了防止造成使用人或他人或財產的損害，請必須遵守如下的說明

- ❗「危險標示，使用時請強制遵守。」
- ❗ 本機為AC110V 專用。請不要使用其它電壓。 \* 會造成火災、觸電、故障。
  - ❗ 本機為各類型汽/機車專用鉛酸電池充電器。
  - ❗ 請勿使用於本書無記載或其他用途的充電。 \* 有可能會發生過熱、起火、爆炸等意外事故。
  - ❗ 萬一故障時請立即停止使用。 \* 如不停止使用會造成火災或觸電。
  - ❗ 電源插頭要確實緊密接合後再使用。 \* 如不緊密接合可能會造成觸電、短路、冒煙、起火。
  - ❗ 電源插頭如果有灰塵等附著物請擦拭乾淨。 \* 可能會造成觸電、短路、冒煙、起火。
  - ❗ 請勿於有火源的地方使用。 \* 可能會引發電池的起火爆炸。
  - ❗ 請勿於密閉場所使用。 \* 有可能會發生受傷、中毒等意外事故。
  - ❗ 請不要使用本充電器對鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池來充電。 \* 電池恐會過熱、起火，爆炸。
  - ❗ 非本機附送的DC輸出配線請絕對不要使用。
  - ❗ 也不要將本機專屬電源線另做他用。 \* 電池恐會過熱、起火，爆炸或引起本機故障。
  - ❗ 使用後或不使用時請務必拔除電源線，並妥善保管。 \* 會引起火災、觸電。
  - ❗ 請避免在以下的場所使用或存放。不然恐會過熱、起火、漏電、故障。  
(濕氣太重的地方，陽光直接照射或高溫的地方，會淋到雨或雪的地方，易墜落或易受震動之場所，易受鹽害、塵害、氣害的地方，木質物品、布、毛巾等可燃物的周圍，重物之下、密閉空間。)

### ⚠「禁止標示，禁止以下情況使用。」

- ⊗ 請勿於醫療電氣機器附近使用。 \* 可能會受其電波影響。
- ⊗ 泡水、潑到水或者是濕手時請不要操作使用。 \* 會造成火災、觸電、故障。
- ⊗ 如出現冒煙或異味等異常狀態時，請勿使用。 \* 可能會起火花引起火災。
- ⊗ 如出現電源線破損、彎曲、加工等上述狀況請勿使用。 \* 可能會因觸電或短路引起起火。
- ⊗ 請不要讓孩子或幼童用手接觸本機。 \* 操作不良可能會造成事故或故障。
- ⊗ 請勿將電源線環繞、或纏綁在一起使用。 \* 恐會引發電線走火。
- ⊗ 請絕對不要分解或改造本機。 \* 會引起過熱、火災、受傷等事故。
- ⊗ 請將包裝用紙拿掉後再使用。 \* 如不拿掉恐會影響到本機散熱而引發故障。
- ⊗ 使用中如有不安定動作如冒煙、異味等異常發生時，請立即中止使用。並送修。
- ⊗ \* 如自行修理恐會引起火災、觸電，故請勿自行修理。
- ⊗ 請勿強烈重摔、撞擊機體。 \* 會引起火災、故障。
- ⊗ 本機上的孔或縫隙請不要插入金屬物品。 \* 會引起觸電、故障。
- ⊗ 拔除電源線時，不要單拉線體拔除，要從插頭或連接器一起拔。  
\* 不當拉扯會造成電源線的損傷，造成火災、觸電、故障。
- ⊗ 禁止對12V以外的電池進行充電。

### ⚠「注意標示，使用上請注意。」

- △ 本機如弄髒時請用淡中性洗劑擦拭乾淨。用稀釋溶劑、揮發油、酒精等擦拭時可能會造成外觀損壞。
- △ 本機使用中，如受到音響機器、照相機器、手機的影響會產生雜音。所以盡量離遠一點使用。
- △ 使用中如遇地震或水災請務必拔除電源、拔除電池。 \* 會引起火災。
- △ 長時間維持充電時，請檢查確認電池液的量，並注意其周圍環境，盡量不要使本機和電池受到衝撞。